



Snabbguide för Systemtelefon i GDK-16 / 20W



Copyright © Licencia telecom ab
Utgåva 2.0, April 2002

RINGA ETT SAMTAL

Ringa ett externt samtal

- ⇒ Lyft luren eller tryck på [Högtalare]
- ⇒ Slå 0 eller tryck på ledig [Linjeknapp]
- ⇒ Slå telefonnummer

Not. Det är även möjligt att direkt ta en linje, utan att först lyfta luren.

Ringa ett internt samtal

- ⇒ Lyft luren eller tryck på högtalare
- ⇒ Slå anknyningsnummer eller tryck på [Flexknapp]
Du kommer att höra:
 - A. Påringningston – Invänta svar
 - B. Tre tonstötar – Börja samtalet efter tonstötarna

TA EMOT ETT SAMTAL

Ta emot ett externt samtal

- ⇒ Lyft luren eller tryck på [Högtalare]

Ta emot ett internt samtal

Hur ett internt samtal besvaras beror på hur telefonen är inställd. Detta visas i telefonens display.

- ⇒ (T) Ringsignalläge - Lyft luren eller tryck på [Högtalare]
- ⇒ (P) Sekretessläge - Lyft luren efter 3 tonstötar
- ⇒ (H) Snabbtelefonläge – Svara genom högtalaren eller lyft luren

Välja svarsläge

- ⇒ Tryck på [Överflytt] och slå 49
- ⇒ Ange svarsläge med siffrorna 1-3.
 - 1: Högtalarläge (H)
 - 2: Ringsignalläge (T)
 - 3: Sekretessläge (P)
- ⇒ Tryck på [Parkering]

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

Till valfri anknytning

- ⇒ Tryck på [Överflytt]
- ⇒ Slå anknytningsnummer
- ⇒ Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på

Not. Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen.

Till anknytning som finns på flexknapp

- ⇒ Tryck på [Flexknapp]

Till upptagen anknytning

- ⇒ Tryck på [Flexknapp] eller tryck på [Överflytt] och slå ankn.nr.
- ⇒ Lägg på
(När den uppringda anknytningen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge för uppringning när du lägger på luren.)

PARKERA ETT SAMTAL

Parkera ett externt samtal

- ⇒ Tryck på [Parkering]
- ⇒ Lägg på luren
(Linjeknappen där samtalet kom in börjar nu att blinka.)

Ta tillbaka ett parkerat samtal

- ⇒ Lyft luren och tryck på den blinkande [Linjeknappen]

Not. Om samtalet inte tas tillbaka kommer det att återringa automatiskt efter 60 sekunder.

KORTNUMMER (Version 1.0/2.0xx)

Lagra och ändra kortnummer

- ⇒ Tryck på [Överflytt]
- ⇒ Tryck på [Kort Nr] och ange kortnummer plats (01 - 20)
- ⇒ Slå telefonnumret
- ⇒ Tryck på [Parkering]

Använda ett kortnummer

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Tryck på [Kort Nr] och slå aktuellt kortnummer (01 - 20)

KORTNUMMER (Version 3.0/4.0xx)

Lagra och ändra kortnummer

- ⇒ Tryck på [Överflytt]
- ⇒ Tryck på [Kort Nr] och ange kortnummer plats (01 - 20)
- ⇒ Slå telefonnumret
- ⇒ Tryck på [Parkering]
- ⇒ Mata in en text med nedanstående koder.
- ⇒ Tryck på [Parkering]

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 12	. = 13	, = *3	: = *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

Använda ett kortnummer

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Tryck på [Kort Nr] och slå aktuellt kortnummer (01 - 20)

RÖSTBESKED

Spela in och aktivera ett röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **547#**
- ⇒ Tala in ditt meddelande
- ⇒ Tryck på **[Parkering]**

Aktivera ett befintligt röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **547**
- ⇒ Tryck på **[Högtalare]**

Radera eller ändra ett befintligt röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **547**
- ⇒ Radera: Tryck *, Ändra: Tryck #
- ⇒ Avsluta genom att trycka på **[Högtalare]**

Koppla ur ditt röstbesked

- ⇒ Tryck **[Stör Ej]** eller slå **54#**

Lyssna av meddelande från egen apparat

Om du fått ett meddelande blinkar meddelande knappen och i displayen visas MED: DVU.

- ⇒ Tryck **[Meddelande]** eller slå **57**
Det först inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp. För att repetera, spara, radera eller hoppa till nästa meddelande används följande knappar:
[Parkering] – Spela upp nästa meddelande
[Konferens] – Radera befintligt meddelande
[Meddelande] – Repetera meddelandet

STÖR EJ

Aktivera Stör Ej

- ⇒ Tryck **[Stör Ej]** eller slå **53**
Bek ftelseton h s

Ta bort Stör Ej

- ⇒ Tryck **[Stör Ej]** eller slå **53**
Bek ftelseton h s

Not: Om en anknötning aktiverar Stör Ej innebär det att vare sig interna eller externa anrop kan göras till anknötningen. Externa anrop går vidare till systemets svarsställe.

VIDAREKOPPLING

Aktivera en vidarekoppling

- ⇒ Slå **54**
- ⇒ Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
 - 1 – Direkt
 - 2 – Vid upptaget
 - 3 – Vid ej svar
 - 4 – Vid upptaget och ej svar
 - 5 – Externt direkt (**Obs!** Destinationen = kortnr)
- ⇒ Ange destination i form av ett anknötning eller gruppnummer

Ta bort en vidarekoppling

- ⇒ Tryck **[Stör Ej]** eller slå **54#**

LAGRADE A-NUMMER

Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret (den externa partens telefonnummer) lagras. Och sedan visas på anknötningens display.

Visa A-nummer

- ⇒ Tryck på **[Meddelande]** eller slå **57**

Radera ett A-nummer

- ⇒ Tryck på **[Konferens]** när nr som ska raderas visas i display (Radering av A-nr kräver att ankn har en **[Konferens]** knapp.)

Ringa upp ett A-nummer

- ⇒ Tryck på **[Parkering]** när numret visas i display

Not. Om flera A-nr finns sparade kan användaren bläddra med **[Volym]**.

FLEXKNAPPAR

Lägga in en funktion på flexknapp

- ⇒ Tryck **[Överflytt]** och den **[Flexknapp]** som ska programmeras
- ⇒ Ange kod som ska ligga på knappen, t.ex. ett anknötningnr
- ⇒ Tryck på **[Parkering]**

Radera en flexknapp

- ⇒ Tryck på **[Överflytt]** och den **[Flexknapp]** som ska raderas
- ⇒ Tryck på **[Parkering]**

ALLANROP

Allanrop

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Välj vilken typ av allanrop som ska användas:
 - #0 – Alla zoner (interna & externa)
 - #1 – Intern zon 1
 - #2 – Intern zon 2
 - #3 – Extern zon
 - #4 – Intern zon 1 & 2
- ⇒ Tala efter tonen

ANVÄNDA SENAST SLAGET TELEFONNUMMER

Använda senast slaget telefonnummer

- ⇒ Tryck på **[Återuppr]**

Mer information:

Flera handböcker eller uppgraderingar av detta dokument finns att hämta på www.licencia.se/licencia/handbok.htm.

För övriga frågeställningar eller support hänvisar vi till din lokala återförsäljare.