



Snabbguide för GDC-345h i GDK-20W



Copyright © Licencia telecom ab
Utgåva 2.0, November 2002

HANDENHET GDC-345h



Not: Tre av knapparna har dubbelfunktioner. Ett kort tryck aktiverar den första funktionen och ett långt tryck (> 1s) aktiverar den andra. Detta gäller för knapparna [Överflytt, Parkering], [Meddeland, På/Av] och [Kortnummer, OK].

BATTERIER

Ett full laddat batteri klarar 10 timmars samtalstid eller 50 timmar i standby-tid. Varaktigheten av ett batteri kommer att variera beroende på laddningsnivån, temperatur, miljö, hantering och mottagning. Batteriet är av typen Nickel Metall Hybrid (NiMH). För bästa batterilivslängd bör inte batteriet laddas förrän det är helt slut. När batteriet håller på att ta slut hörs 3 tonstötter var 20:e sekund och "Low batt" visas i displayen.

RINGA ETT SAMTAL

Ringa ett externt samtal

- ⇒ Tryck på
- ⇒ Slå 0
- ⇒ Slå telefonnummer

Not. Det är även möjligt att direkt slå 0 + nr och därefter trycka .

Ringa ett internt samtal

- ⇒ Tryck på
- ⇒ Slå anknyningsnummer

Ta emot ett samtal / Avsluta ett samtal

- ⇒ Tryck på

PARKERA ETT SAMTAL

Parkera ett externt samtal

- ⇒ Tryck på (>1s) och därefter

Ta tillbaka ett parkerat samtal

- ⇒ Tryck på och därefter (>1s)

Not. Om samtalet inte tas tillbaka kommer det automatiskt att återringa efter 60 sekunder

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

- ⇒ Tryck på **I**
- ⇒ Slå anknyningsnummer
- ⇒ Invänta svar från den uppringda anknyningen eller lägg på direkt

Not. När ett samtal flyttas över till en anknyning som är upptagen kan det tas tillbaka genom att trycka **I** + . Samtalet återringar nu och kan besvaras genom att trycka .

KORTNUMMER (Version 1.0xx)

Lagra och ändra kortnummer

- ⇒ Tryck på och därefter **OK** (>1s)
- ⇒ Tryck på och ange kortnummer plats (01 - 20)
- ⇒ Slå telefonnumret
- ⇒ Tryck på **OK** (>1s) och avsluta med

Använda ett kortnummer

- ⇒ Tryck på
- ⇒ Tryck på och slå aktuellt kortnummer (01 - 20)

KORTNUMMER (Version 3.0xx)

Lagra och ändra kortnummer

- ⇒ Tryck på och därefter **OK** (>1s)
- ⇒ Tryck på och ange kortnummer plats (01 - 20)
- ⇒ Slå telefonnumret
- ⇒ Tryck på **OK** (>1s)
- ⇒ Mata in en text med nedanstående koder
- ⇒ Tryck på **OK** (>1s) och avsluta med

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 12	. = 13	, = *3	: = *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

Använda ett kortnummer

- ⇒ Tryck på
- ⇒ Tryck på och slå aktuellt kortnummer (01 - 20)

VIDAREKOPPLING

Aktivera en vidarekoppling



- ⇒ Tryck på och slå **54**
- ⇒ Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
 - 1 - Direkt
 - 2 - Vid upptaget
 - 3 - Vid ej svar
 - 4 - Vid upptaget och ej svar
 - 5 - Externt direkt (Destinationen = kortnr)
- ⇒ Ange destination i form av ett anknynings eller gruppnummer

Ta bort en vidarekoppling

- ⇒ Tryck på och slå **54#**



RÖSTBESKED

Spela in nytt/ändra och aktivera eget röstbesked

- ⇒ Tryck på  och slå **547#**
- ⇒ (Om meddelandet ska ändras - tryck #)
- ⇒ Tala in ditt meddelande
- ⇒ Tryck på 

Not. Din röstbrevlåda är nu aktiv och inkommande samtal kommer att besvaras efter 4 sekunder.

Aktivera ett befintligt meddelande




- ⇒ Tryck på  och slå **547**
- ⇒ Avsluta genom att trycka på 


Koppla ur ditt röstbesked

- ⇒ Tryck på  och slå **54#**

Lyssna av meddelande från egen apparat


Om du fått ett meddelande visas  brevsymbolen i displayen.

- ⇒ Tryck på  och därefter 
- Det först inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp. För att radera eller hoppa till nästa meddelande används följande knappar:
 -  (**>1s**) – Spela upp nästa meddelande
 - C/R** – Radera befintligt meddelande


Not. Brevsymbolen  uppdateras inte i realtid. Detta innebär att det ibland tar en stund innan denna symbol tänds.

STÖR EJ

Aktivera Stör Ej

- ⇒ Tryck  och slå därefter **53**
Bekräftelseton hörs

Ta bort Stör Ej

- ⇒ Tryck  och slå därefter **53**
Bekräftelseton hörs

Not: Om en anknnytning aktiverar Stör Ej innebär det att vare sig interna eller externa anrop kan göras till anknnytningen. Externa anrop går vidare till systemets svarsställe.

ÄNDRA TALVOLYMEN

Talvolymen kan justeras, med piltangenterna, när ett samtal är uppkopplat.

- ⇒ Ändra talvolym med  eller .

SEKRETESS (Under pågående samtal)

Aktivera sekretess

- ⇒ Tryck på  längre än 1 sekund, symbolen  visas i display.

Ta bort sekretess

- ⇒ Tryck på  längre än 1 sekund, symbolen  döljs i display.

LAGRADE A-NUMMER

Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret (den externa partens telefonnummer) sparas för att sedan kunna visas på anknytningens display.


Visa A-nummer



- ⇒ Tryck på  och därefter 

Radera ett A-nummer


- ⇒ Tryck på **C/R** när numret som ska raderas visas i display

Ringa upp ett A-nummer





- ⇒ Tryck på  (**>1s**) när numret visas i displ

Not. Om flera A-nr finns sparade kan du bläddra med  / .

ALLANROP

- ⇒ Tryck på 
- ⇒ Välj vilken typ av allanrop som ska användas:
 - #0** – Alla zoner (interna & externa)
 - #1** – Intern zon 1
 - #2** – Intern zon 2
 - #3** – Extern zon
 - #4** – Intern zon 1 & 2
- ⇒ Tala efter tonen

ANVÄNDA SENAST SLAGET TELEFONNUMMER

- ⇒ Tryck på 
- ⇒ Väl nummer med  eller .
- ⇒ Tryck på  för att ringa det nummer som visas i display

KNAPPLÅS

Aktivera knapplås

- ⇒ Tryck på  och därefter **2**

Ta bort knapplås


- ⇒ Tryck på  och därefter **#** (inom 2 sekunder)

UPPDATERA ANKNYTNINGSNUMMER



I vissa lägen kan handenheten få ett felaktigt anknyttningsnummer i displayen. Detta inträffar vid t.ex. vissa system förändringar. Således inte under normal drift. För att uppdatera anknyttningsnumret skall nedanstående kod användas.

- ⇒ Tryck på , **OK(>1s)** och därefter **25**

VIBRATOR eller RINGSIGNAL

GDC-345h har en inbyggd vibrator. Du kan själv välja om du vill ha ringsignal, vibrator eller båda samtidigt. När vibratorm är aktiverad visas symbolen  i displayen.

Välja vibrator eller ringsignal

- ⇒ Tryck på  och därefter **11**
- ⇒ Välj ring/vibratorläge med 
 - **Ring (Endast ringning)**
 - **Vibrator (Endast vibrator)**
 - **Vibr&Ring (Vibrator och ringning)**
- ⇒ Spara ditt val genom att trycka **OK**

Mer information:

Flera handböcker eller uppdateringar av detta dokument finns att hämta på www.licencia.se/licencia/handbok.htm.

För övriga frågeställningar eller support hänvisar vi till din lokala återförsäljare.